

Használati Útmutató

ORSÓ:

Az orsó felszerelése:

Minden orsó felhelyezett hajtókarral és szállítási biztosítékkal kerül forgalomba. **(van ilyenünk, vagy mind automata?)** Használatba vételkor először oldja ki a recézett fejű csavart a ház szemközti oldalán, majd hajtja fel a hajtókart és rögzítse a kart a recézett fejű csavarral az orsótengelyen. Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet. Fontos, hogy az automatikus behajtható hajtókarral rendelkező orsók a fel- és lehajtáskor automatikusan beakadnak.

Az orsó felszerelése a horgászbotra

A botra való felszerelésekor figyeljen az orsó pontos illeszkedésére! Leggyakrabban csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki annyira az orsótartót, hogy elegendő helye legyen a teljes orsótalpnak, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vájába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton. Az orsó felszerelésekor fordított sorrendben járjon el.

Az orsó feltöltése horgászszinórral

Miután az orsót felszerelte a botra, a dobót kézzel gyengén nyomva addig kel forgatni, míg a helyére pattan. A felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztülvezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. Az esetleges zsinórcsavarodást a zsinórtartó dob 180 fokos megfordításával küszöbölheti ki. A dobót úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Az orsófék beállítása

A rögzített orsók első vagy hátsó fékkel rendelkeznek (**nyeletőfék?**). Megfelelő beállítás esetén a fék megakadályozza a zsinórszakadást vagy a horgászbot eltörését. A féket kg. A zsinór szakítószilárdságának, ill. a bot teherbírásának **50%**-ára kell beállítani. Ehhez a zsinórt át kell vezetni minden gyűrűn, és rögzíteni kell egy ponthoz. Eztán a horgászbotot a 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érzük ezt a hatást. Az óramutató járásának irányába forgatva a fékgombot a fékerő nő, ellenkező irányba forgatva csökken. A fék nem megfelelő beállítása miatt elszakadhat a zsinór, vagy eltörhet a horgászbot!

Tisztítás, karbantartás

A hajtókar levételéhez a visszaforgásgátlót állítsa ON helyzetbe és a hajtókart forgassa az óramutató járásának irányába. A kioldógomb benyomásával a dobót vegye le és a rögzítőcsavarok eltávolítása után leveheti a házról a fedelet. A szabadabbá vált mechanizmust a szennyeződésektől tisztítsa meg és majd orsózsírral zsírozza be. Az orsó külső részeit tisztítószeres kefével, majd puha textíliával törölje át.

BOT:

Általános tudnivalók: Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A horgászbót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő értesítések be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató a horgászbót elválaszthatatlan részét képezi.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Rendeltetésszerű használat: A bót kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. Őshonos halfajok kifogására alkalmas. A bót nem játékszer. A bót kizárólag magánhasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem alkalmas. A bót kültéri használatra készült. A bót kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért. Biztonsági tudnivalók: Ne horgásson nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászat közben ügyeljen a mélyen lelógó felsővezetésekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Ne horgásson viharos időben. Ha villámcsapás éri a bótot vagy a horgászsinórt, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Minden használat előtt ellenőrizze a bót épségét. Soha ne használjon sérült bótot. Ellenkező esetben a bót biztonságos funkciója nem garantálható. Ügyeljen a többi horgászra és egyéb személyekre, és tartsa be a biztonsági távolságokat. Szakszerűtlen bedobás esetén a lendületesen mozgatott horog miatt bizonyos fokú sérülésveszély áll fenn. Ne végezzen javításokat. Forduljon a szervizhez. A bótot és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a bót használatát. Használat előtt oktassa ki a gyermekeket a lehetséges veszélyekről. Figyelmeztetés: A bót szakszerűtlen felszerelése törésveszélyt idéz elő! A bedobás során egyenletesen gyorsuló mozdulatot végezzen. A rángatással járó hajítomozdulat a bót sérülését okozhatja. A hal kifogásának pillanatában éri a legnagyobb terhelés a bótot és a zsinórt. Ha eközben a bótot túl erőteljesen emeli felfelé vagy hátra, akkor a bót eltörhet. A karbonszálak vezetik az áramot! SOHA ne használja a bótokat viharban, magasfeszültségű vezeték alatt vagy bármilyen elektromos forrás közelében! MINDIG a teljes bottestet hajlítsa, ne csak a spicctagot. Fárasztásnál kerülje a bótok ilyen irányú terhelését (pl.: szakolás előtt ne tartsa a bótot függőleges vagy hátrahajlított irányba) Amint kézbe veszi a bótot mindig a nyélnél fogja meg, NE a spiccnél. A bót összerakása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozásnál a tagok tiszták. Ezeket a részeket MINDIG tartsa tisztán! MINDIG győződjön meg róla, hogy megfelelően összeillesztette a tagokat, mert dobásnál, illetve fárasztásnál a bottest sérülését okozhatja. Amikor széthúzza a bottagokat, akkor a csatlakozáshoz a lehető legközelebb fogja meg a tagokat. Egyszerre tekerje és húzza. SOHA ne próbálja szétszedni a bottagokat a csatlakozástól távolabb, vagy a gyűrűknél mert ez a bottest károsodását okozhatja. MINDIG az ajánlott dobósúlyt alkalmazza, azt soha ne lépje azt túl! SOHA ne húzza a befűzött zsinórt az orsó irányába, mert a függőleges terhelés a bót károsodását okozhatja. Dobás előtt győződjön meg róla, hogy a zsinór nem tekeredett-e fel a botra (különösen éjszaka) illetve nincs forgó vagy más elem a gyűrűk között. Ez az egyik leggyakoribb oka bottöréseknek! MINDIG körültekintően használja a bótot dobáskor, mert komoly sérülést okozhat a nagy sebességű ólom! Ne érje a bótot függőleges zsinórterhelés! Mindig használjon merítőhálót, ne bottal emelje ki a halat! Soha ne érje a bótot ütés (pl.: súly, szikla, kő, fa, stb.), mert a karbonszál megsérülhet ami a bottest károsodását vagy törését is okozhatja! MINDIG tartsa tisztán a bótokat! SOHA ne tárolja nedves, vizes körülmények között! MINDIG szárítsa meg a bótokat használat után. Csak langyos vízzel takarítsa, SOHA ne használjon acetont vagy benzintartalmú oldószereket anyagokat a tisztításhoz, csak TISZTA VIZET. A fent említett okok miatt az alkatrészek és a felületkezelés sérülhet, illetve elveszíti eredeti állapotát! SOHA ne hagyjon csalit, etetőanyagot, magvakat vagy színezéket a boton,

mert ez a bot test elszíneződését okozhatja. A bottestet ugyan nem károsodik, de az esztétikai megjelenése romlik. Tárolás: Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja

Csali etetőanyag:

Emberi fogyasztására nem alkalmas! **Etetőanyagok**/pellet/ több részletben folyamatos víz hozzáadásával nedvesítsük fel a kívánt állag elérése érdekében, pelletzek esetében áztatással is, ahány mm a pellet annyi percig kell áztatni egy tálban majd leszűrni a vizet. **Aroma és etető kiegészítők** használata a töménysége miatt változó arányban kell hozzáadagolni a keverékhez. Horogcsali a típusának megfelelően horogra, tüskére vagy hajszálelőkére fűzve.

Minden ide fel nem sorolt kiegészítők és tartozékok a rendelésének megfelelően kell használni és tárolni